



## บทที่ 2

### อุปกรณ์และวิธีการวิจัย

#### 1. สัตว์ทดลอง

ใช้หนูขาว (rat) พันธุ์ Wistar เพศผู้หนักประมาณ 180-200 กรัม จากสำนักสัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

#### 2. การเตรียมไมโทคอนเดรียจากตับหนูขาว

เตรียมโดยใช้วิธีของ Hogeboom, 1955 ซึ่ง Myers และ Slater (1957) เป็นผู้บรรยายไว้โดยดัดแปลงเล็กน้อย การเตรียมและการปฏิบัติการ ตับและไมโทคอนเดรียจะแช่อยู่ใน medium ที่เย็นจัด ซึ่งบรรจุอยู่ในภาชนะที่แช่ในน้ำแข็ง (ice-cold) การปั่นแยกไมโทคอนเดรีย จากตับหนูขาวทำด้วย refrigerated centrifuge ซึ่งควบคุมอุณหภูมิตลอดการเตรียมไว้ที่  $4^{\circ}\text{C}$

ขั้นตอนการเตรียมไมโทคอนเดรีย แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนหลัก คือ

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียม liver homogenate


ขั้นตอนที่ 2 การปั่นแยกไมโทคอนเดรียจาก liver homogenate

ขั้นตอนที่ 1 การเตรียม liver homogenate

ทำให้หนูตายทันทีโดยการตีที่หัวบริเวณท้ายทอยแล้วทำ cervical dislocation ผ่าตัดหน้าท้องแล้วรีบตัดตับมาล้างด้วยสารละลายที่ประกอบด้วย 0.25 M sucrose และ 1 mM EGTA (pH 7.2) ที่เย็นจัด หลาย ๆ ครั้งจนหมดเลือด แล้วแช่ตับในสารละลายเดิมปริมาตรประมาณ 60-70 มล. จากนั้นตัดตับออกเป็นชิ้นเล็ก ๆ ประมาณ 0.3-0.5 ซม. ด้วยกรรไกร ล้างเลือดอีกครั้งด้วยสารละลายเดิมจากนั้นนำไป homogenize ด้วย Heidolph glass homogenizer type 50203 RZR 2 ประมาณ 2-3 นาที ในขั้นตอนนี้จะได้ liver homogenate ประมาณ 60-80 มล. ต่อหนู 1 ตัว

## ขั้นตอนที่ 2 การปั่นแยกไมโทคอนเดรียจาก liver homogenate

นำ liver homogenate ที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาปั่นแยก (centrifuge) ให้ได้ไมโทคอนเดรีย โดยใช้ Hitachi High Speed Refrigerated Centrifuge Himac model CR 20B 3 rotor model RP 18-3 โดยปั่นแยกทั้งหมด 3 ครั้ง ตามแผนภาพ ในรูปที่ 10



รูปที่ 10 แสดงขั้นตอนการปั่นแยกไมโทคอนเดรียจาก rat liver homogenate โดยวิธี differential centrifugation ( Hogeboom, 1955 ; Myers and slater, 1957)

Pellets ที่ได้จากการปั่นครั้งที่ 3 จะเห็นแยกเป็น 2 ชั้นชัดเจนในหลอด centrifuge ชั้นบนจะเห็นเป็นสีชมพูและเกาะกันอยู่อย่างหลวม ๆ คือชั้นของไมโครโซม (microsomes) ส่วนชั้นล่างมีสีน้ำตาลและเกาะกันแน่น คือ ชั้นของไมโทคอนเดรีย รินส่วนของ Supernatant fluid ทั้งส่วนที่และส่วนที่เป็นไมโครโซมออกให้หมดด้วย 0.25 M sucrose เล็กน้อย และเขย่าหลอดเบา ๆ เทส่วนที่เหลือออก ทำซ้ำอีก 1-2 ครั้งจนเหลือเพียงส่วนของไมโทคอนเดรียที่มีสีน้ำตาลนำมา resuspend ด้วย 0.25 M sucrose ประมาณ 2-3 มล. homogenize ด้วยมืออย่างเบา ๆ ให้ตะกอนและของเหลวเข้ากันดี จะได้ mitochondrial suspension สำหรับใช้ในการทดลอง ความเข้มข้นของไมโทคอนเดรียคิดเป็นปริมาณโปรตีน มีค่าประมาณ 30-60 มก./มล. และเมื่อใช้

glutamate + malate เป็นสับสเตรท จะได้ค่า RCI ประมาณ 5-8

การเตรียม osmotic - shocked mitochondria

นำ mitochondrial pellets ที่เตรียมได้จากการปั่นครั้งที่ 3 ดังวิธีข้างต้นมา resuspend ในสารละลาย 0.01 M sucrose ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง หมุนกวนช้า ๆ ด้วย magnetic stirrer ให้ suspension เข้มข้นตลอดเวลา เมื่อครบกำหนดเวลา นำมาทดสอบโดยใช้ NADH เป็นสับสเตรทแล้ว incubate นาน 1 นาที ใส่ uncoupler (DNP) เปรียบเทียบอัตราการใช้ออกซิเจนก่อนใส่ uncoupler และหลังใส่ uncoupler อัตราการใช้ออกซิเจนควรใกล้เคียงกับอัตราเดิม จากนั้นให้นำ osmotic-shocked mitochondria ที่ได้เก็บในภาชนะแช่แข็ง (ice-bath) เพื่อนำไปใช้ในการทดลองต่อไป

### 3. การเตรียม Incubation medium ที่ใช้ในการทดลอง

Incubation medium ที่ใช้ในการวิจัยแบ่งตามสภาวะการทดลอง ได้ดังนี้

3.1 Incubation medium ที่ใช้เป็นมาตรฐาน สำหรับ การวัดอัตราการหายใจของ ไมโทคอนเดรียประกอบด้วย

HEPES buffer	40 mM ( 60 mOsm)
MgCl <sub>2</sub>	2 mM ( 6 mOsm)
KCl	92 mM (184 mOsm)

(เป็น isotonic buffer ความเข้มข้นรวม 250 milliOsmolar) ปรับ pH ของ incubation medium นี้ให้เป็น 7.2

3.2 Incubation medium ที่ใช้ศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลง pH ใน medium จะมี ส่วนประกอบเช่นเดียวกับใน incubation medium ในข้อ 3.1 แต่ปรับ pH ให้เป็น 6.8, 7.2 และ 7.6

3.3 Hypotonic incubation medium สำหรับวัดอัตราการหายใจของ osmotic-shocked mitochondria ประกอบด้วย HEPES buffer 40 mM, MgCl<sub>2</sub> 2 mM, KCl 29.5 mM


3.4 Incubation medium สำหรับศึกษาการทำงานของเอนไซม์โมโนเอมีนออกซิเดส (monoamine oxidase, MAO) ประกอบด้วย 0.025 M inorganic phosphate (KH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>) buffer pH 7.2

### 4. การวัดอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียในสภาวะต่าง ๆ

การวัดอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรีย ใช้เทคนิคที่เรียกว่า polarographic oxygen electrode technique (Sordahl et al., 1971)

เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือ Gilson reaction chamber รูปที่ 11 ซึ่งมีความจุประมาณ 1.8-2.0 มล. ประกอบด้วยผนังแก้ว 2 ชั้น และมีฝาจุก (stopper) เปิดและปิดได้ตรงกลางฝาจุกมีรูเล็ก ๆ สำหรับเติมสารต่าง ๆ ลงไปทำปฏิกิริยากับไมโตคอนเดรีย ใน reaction chamber ทำให้ออกซิเจนจากภายนอกไม่สามารถเข้าไปรบกวนปริมาณออกซิเจนใน reaction chamber ขณะทำการทดลอง เมื่อไมโตคอนเดรียใช้ออกซิเจนไปในการทำปฏิกิริยา ปริมาณของออกซิเจนใน reaction chamber จะลดลง ซึ่งสามารถติดตามคู่อัตราการลดลงของออกซิเจนนี้ได้ โดยใช้ Clark oxygen electrode ต่อเชื่อมกับ reaction chamber โดยส่วนของ electrode จะสัมผัสอยู่กับของเหลวใน chamber และปริมาณการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนที่วัดได้โดย oxygen electrode นี้ จะถูกส่งไปยังเครื่อง biological oxygen monitor (YSI model 53) ซึ่งจะมีหน้าปัดบอกปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ใน reaction chamber ในขณะนั้น ๆ ทำให้ทราบปริมาณออกซิเจนที่มีอยู่ตลอดเวลา สามารถบันทึกอัตราการลดลงของออกซิเจนใน reaction chamber ด้วย Gilson recorder (Model N2) ซึ่งจะมีปากกา (recorder pen) บันทึกผลที่ได้ออกมาในลักษณะของกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับของออกซิเจนในสภาวะต่างๆ tracing ที่ปรากฏบนกระดาษบันทึกโดยวิธีนี้เรียกว่า oxygen - electrode tracing (polarographic tracing, oxygraph tracing)

นอกจากนี้ในระหว่างการ incubate ไมโตคอนเดรียทำปฏิกิริยากับสารต่าง ๆ ใน reaction chamber นั้น จะมี magnetic stirrer ขนาดเล็กหมุนวนสารละลายอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ส่วนประกอบต่าง ๆ ของปฏิกิริยาใน reaction chamber เข้ากันดีตลอดเวลา โดยใช้ น้ำที่ถูกรับอุณหภูมิจากอ่างควบคุมอุณหภูมิไหลผ่านเข้าและออกส่วนของ chamber ชั้นนอก (water jacket) ซึ่งห่อหุ้ม reaction chamber ไว้อีกทีหนึ่ง น้ำที่มีอุณหภูมิตามที่ต้องการ จะวนเวียนหล่อเลี้ยงอยู่รอบนอก reaction chamber ทำให้อุณหภูมิของการทดลองใน reaction chamber คงที่ตามที่ต้องการ ในที่นี้ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ที่  $37^{\circ}\text{C}$





- 1 = reaction chamber
- 2 = stopper
- 3 = magnetic stirrer
- 4 = water jacket


รูปที่ 11 แสดง incubation chamber ที่ใช้ในการทดลองเพื่อวัดอัตราการหายใจของ ไมโตคอนเดรียในสภาวะต่าง ๆ ซึ่งจะมี oxygen electrode คอยติดตาม oxygen tension ใน reaction chamber แล้วอ่านบันทึกผลด้วย oxygraph apparatus (oxygen monitor + recorder)

เมื่อเริ่มทำปฏิกิริยาปริมาณออกซิเจนใน chamber จะคงที่ที่ระดับ 100% saturation และเมื่อไมโตคอนเดรียมีการหายใจ ปริมาณออกซิเจนใน chamber จะค่อย ๆ ลดลง วัดอัตราการลดลงของออกซิเจนใน chamber ได้ด้วย Clark oxygen electrode ซึ่งประกอบด้วย electrode 2 ชนิดรวมกัน คือ Ag/AgCl electrode เป็นขั้ว anode ล้อมรอบด้วย platinum electrode ซึ่งทำหน้าที่เป็นขั้ว cathode (ดังรูปที่ 12) โดยมี half saturated KCl solution ฉาบผิวขั้ว electrode ทั้งสอง ทำหน้าที่เป็น salt bridge และมี YSI membrane (standard type) หุ้มปิดที่ขั้วของ electrode โดย membrane ชนิดนี้ยอมให้เฉพาะออกซิเจนผ่านเท่านั้น

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่ขั้วทั้งสองขณะทำการทดลอง คือ



CATHODE : platinum electrode



รูปที่ 12 แสดงลักษณะของ Clark oxygen electrode ซึ่งมี Ag/AgCl electrode เป็นขั้ว anode และมี platinum electrode เป็นขั้ว cathode

ปกติระหว่างขั้วทั้งสองจะมี polarizing voltage 0.8 V เมื่อทำปฏิกิริยาดังสมการข้างต้น จะมีการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่าง 2 ขั้ว เกิดขึ้นและกระแสที่เกิดขึ้น นี้จะถูกส่งไปยัง amplifier ซึ่งทำหน้าที่ขยายกระแสเข้าสู่ recorder บันทึกเป็น tracing ต่อไป ปริมาณกระแสจะแปรผันตาม ปริมาณออกซิเจนใน chamber ทำให้สามารถวัดอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียได้

สำหรับการศึกษาถึงการทำงานของเอนไซม์ monoamine oxidase นั้น อาศัยหลักการในการติดตามการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรีย เช่นเดียวกัน monoamine oxidase เป็นเอนไซม์ที่พบ บริเวณเยื่อหุ้มชั้นนอก (outer membrane) ของไมโทคอนเดรีย ทำหน้าที่ในการออกซิไดส์ สารพวก amines โดยกระบวนการ oxidative deamination ดังปฏิกิริยาต่อไปนี้



เนื่องจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นนี้จำเป็นจะต้องใช้ออกซิเจน ดังนั้น จึงสามารถศึกษา activity ของเอนไซม์ monoamine oxidase ได้โดยการติดตามปริมาณออกซิเจนที่ลดลงใน reaction chamber เมื่อใช้สับสเตรท และ incubation medium ที่เหมาะสม ในการวิจัยนี้จะใช้ tyramine เป็น สับสเตรท และใช้ phosphate buffer เป็น incubation medium นอกจากนี้จะเติม respiratory chain inhibitor คือ rotenone ลงใน reaction chamber ด้วย เพื่อยับยั้งการออกซิไดซ์ endogenous substrates โดยไมโทคอนเดรีย ทำให้ออกซิเจนที่ถูกใช้ไปนั้นเกิดจากการที่ monoamine oxidase ออกซิไดซ์ amine substrate ที่เติมลงไปเพียงอย่างเดียว จากหลักการที่กล่าวมานี้ ทำให้ทราบถึง monoamine oxidase activity ได้

#### การแบ่งภาวะการหายใจของไมโทคอนเดรีย (Mitochondrial respiratory states)

เนื่องจากองค์ประกอบสำคัญของการหายใจของไมโทคอนเดรีย มีหลายประการ เช่น การมีออกซิเจน สับสเตรท ADP+Pi หรือการมี uncoupler หรือไม่ เป็นต้น Chance and William (1956) ได้จัดแบ่งภาวะการหายใจของไมโทคอนเดรียตามองค์ประกอบสำคัญ เป็นดังนี้

State	Condition
1	มีเพียง O <sub>2</sub>
2	มี O <sub>2</sub> และ ADP
3 (active state)	มี O <sub>2</sub> ADP และ Substrate
3u	มี uncoupler
4 (resting state)	มี O <sub>2</sub> และ Substrate
5	มีเพียง Substrate
6	การหายใจถูกยับยั้งด้วย excess Ca <sup>2+</sup>

## 5. การคำนวณค่าดัชนีควบคุมการหายใจ , อัตราส่วน ADP/O และอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรีย

### 5.1 การคำนวณค่าดัชนีควบคุมการหายใจ (Respiratory Control Index , RCI)

นอกจาก Chance and William จะแบ่งภาวะ (states) การหายใจของไมโทคอนเดรียเป็นภาวะต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว ยังแสดงวิธีคำนวณค่าดัชนีควบคุมการหายใจ (RCI) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้แสดงการควบคู่ (coupling) กันของกระบวนการออกซิเดชันและกระบวนการฟอสฟอริลเลชัน ค่า RCI นี้บอกถึงคุณภาพของไมโทคอนเดรียที่เตรียมขึ้นว่ามีคุณภาพดี คือเป็น intact mitochondria หรือไม่ การคำนวณค่า RCI ทำตามวิธีดังต่อไปนี้

$$\begin{aligned} \text{RCI} &= \frac{\text{อัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียใน state 3}}{\text{อัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียใน state 4}} \\ &= \frac{\text{ความชัน (slope) ของ tracing ใน state 3}}{\text{ความชัน (slope) ของ tracing ใน state 4}} \end{aligned}$$

จากตัวอย่าง oxygraph tracing ในรูปที่ 13 การหาความชันของ tracing ใน state 3 และ state 4 ทำได้โดยกำหนดให้เส้นที่ลากขนานแกน X ของทั้ง 2 states ขาวเท่ากันดังนั้น


$$\text{RCI} = \frac{Y1/x}{Y2/x} = \frac{Y1}{Y2}$$

### 5.2 การคำนวณค่า ADP/O


ADP/O คือ อัตราส่วนระหว่าง นนม. ของ ADP ที่ใช้ในการสร้าง ATP ต่อจำนวน นนอ. ของออกซิเจนที่นำมาใช้สร้าง ATP หรืออาจกล่าวได้ว่า เมื่อไมโทคอนเดรียรับเอาออกซิเจน 1 อะตอม ( $1/2 \text{ O}_2$ ) เข้าไปจะเกิดการสร้าง ATP ได้กี่โมเลกุล ค่า ADP/O สามารถคำนวณได้ตามวิธีที่บรรยายไว้โดย Estabrook (1967) ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้

$$\text{ADP/O} = \frac{\text{จำนวน นนม. ของ ADP ที่เติมลงไปทำปฏิกิริยา}}{\text{จำนวน นนอ. ของออกซิเจนที่ถูกใช้ระหว่างการเกิด state 3}}$$






รูปที่ 13 ตัวอย่าง oxygraph tracing เพื่อแสดงวิธีการหาค่า RCI



รูปที่ 14 ตัวอย่าง oxygraph tracing เพื่อแสดงวิธีการหาค่าอัตราส่วน ADP/O



รูปที่ 15 ตัวอย่าง oxygraph tracing เพื่อแสดงวิธีการหาอัตราการใช้ ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียใน ระยะต่าง ๆ

จำนวน นนม. ของ ADP ที่เติมลงไปทำปฏิกริยานั้น คำนวณจากความเข้มข้นและ ปริมาตรของ ADP ที่เติมลงไปทำปฏิกริยา

จำนวน นนอ. ของออกซิเจนที่ถูกใช้ในการทำปฏิกริยาระหว่างการเกิด state 3 คำนวณได้จาก oxygraph tracing ดังตัวอย่างในรูปที่ 14 ดังนี้

$$\text{จำนวน นนอ. ของออกซิเจนที่ใช้ระหว่างการเกิด state3} = \frac{Q \times S}{P}$$

โดยที่ P = ความสูงของเส้น P ในรูป  
 Q = ความสูงของเส้น Q ในรูป  
 S = จำนวน นนอ. ของออกซิเจนที่ละลายอิมตัวอยู่ใน reaction mixture ก่อนที่จะถูกไมโตคอนเดรียใช้ในการทำปฏิกริยา

ค่า S นี้ขึ้นอยู่กับปริมาตรของ reaction mixture ที่ทำปฏิกริยาใน reaction chamber และอุณหภูมิของการทดลอง คือ ถ้ามี ปริมาตร reaction mixture มาก ออกซิเจนก็จะละลายอิมตัวอยู่ได้มาก และถ้าอุณหภูมิต่ำ ออกซิเจนก็จะละลายอิมตัวอยู่ได้มากกว่าเมื่ออุณหภูมิสูง

การคำนวณหาค่า S จะหาได้จาก การคำนวณค่าปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอิมตัวใน incubation mixture 1 มล. (A) คูณด้วยปริมาตรทั้งหมดของ reaction mixture ที่ทำปฏิกริยา จะได้จำนวนของออกซิเจนที่ละลายอิมตัวใน reaction mixture ทั้งหมด การคำนวณค่า ปริมาณของออกซิเจนที่ละลายอิมตัวใน incubation mixture 1 มล. ทำได้ ดังนี้

$$A = \frac{s \times P \times N \times 10^9}{V \times 100} \text{ นนอ. ออกซิเจน/มล.}$$

เมื่อ A = จำนวน นนอ. ออกซิเจนที่ละลายในน้ำ 1 มล.  
 s = ค่าสัมประสิทธิ์การดูดซึมออกซิเจน (absorption coefficient) ที่อุณหภูมิที่ทำการทดลอง (ปริมาตรของออกซิเจนเมื่อถูกเปลี่ยนไปอยู่ที่ 0°C และ 760 มม. แล้วถูกดูดซึมโดยน้ำหนึ่งหน่วยปริมาตร เมื่อความดันของก๊าซเท่ากับ 760 มม. ) โดยมีค่าเท่ากับ 0.02373 ที่อุณหภูมิ 37°C  
 P = สัดส่วนของออกซิเจนในบรรยากาศ = 21%  
 N = จำนวนอะตอมใน 1 โมเลกุลของออกซิเจน = 2

$V =$  ปริมาตรก๊าซที่  $0^{\circ}\text{C}$  ความดัน 1 บรรยากาศเทียบกับ  
1 กรัมโมล มีค่าเท่ากับ 22,400 มล.

เมื่อแทนค่าเหล่านี้ลงในสมการดังกล่าว คำนวณหาค่าปริมาตรของออกซิเจนที่  
ละลายอิมัตว์ในน้ำ 1 มล. (A) ที่อุณหภูมิ  $37^{\circ}\text{C}$  มีค่าเท่ากับ 444.9 นนอ. ออกซิเจน/มล.

### 5.3 การคำนวณอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโตคอนเดรียในระยะต่าง ๆ

จากตัวอย่าง oxygraph tracing ในรูปที่ 15 สามารถคำนวณอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโตคอนเดรีย ได้ดังนี้

อัตราการใช้ออกซิเจนใน state 3 =  $\frac{R \times S}{P}$  นนอ. ออกซิเจน/นาที

โดยที่ R = ความสูงของเส้น R ในรูป  
P = ความสูงของเส้น P ในรูป  
S = จำนวน นนอ. ของออกซิเจนที่ละลายอิมัตว์อยู่ใน reaction mixture ก่อนที่จะถูกไมโตคอนเดรียใช้ในการทำปฏิกิริยา

ถ้าทราบปริมาณโปรตีนของไมโตคอนเดรียแล้วนำมาหารอัตราการใช้ออกซิเจนที่คำนวณได้ตามวิธีข้างบนจะทำให้ทราบอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโตคอนเดรีย มีหน่วยเป็น นนอ. ออกซิเจน/นาที/มก. โปรตีน

นอกจากนี้ยังสามารถคำนวณอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโตคอนเดรียในระยะต่าง ๆ ออกมาในหน่วยของจำนวน นนอ. ออกซิเจน /มล. /นาที ได้ ดังตัวอย่างจาก oxygraph tracing ในรูปที่ 15 เช่นกัน

อัตราการใช้ออกซิเจนใน state 3 =  $\frac{R \times A}{P}$  นนอ. ออกซิเจน/มล./นาที


โดยที่ R = ความสูงของเส้น R ในรูป  
P = ความสูงของเส้น P ในรูป  
A = จำนวน นนอ. ของออกซิเจนที่ละลายอิมัตว์ อยู่ในน้ำ 1 มล.

ค่า A นี้ หาได้ตามวิธีที่กล่าวมาแล้วในหัวข้อ 5.2 ในการวิจัยนี้ควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ที่ 37°C ซึ่งค่า A ในที่นี้จึงเท่ากับ 444.9 นนอ. ออกซิเจน/มล.

การคำนวณอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียในระยะอื่น ๆ ของ oxygraph tracing ก็สามารถคำนวณได้ในทำนองเดียวกัน

## 6. การวัด ATPase activity ของไมโทคอนเดรีย

เนื่องจากปฏิกิริยาไฮโดรไลส ATP จะเกิดผลิตภัณฑ์คือ ADP, Pi และ H<sup>+</sup> ดังปฏิกิริยาต่อไปนี้



ดังนั้นในการศึกษา ATPase activity ของไมโทคอนเดรีย สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

- 6.1 โดยวัดจำนวน H<sup>+</sup> ที่เพิ่มขึ้นใน medium โดยใช้ pH meter (Bertina and Slater, 1975)
- 6.2 โดยการวัดปริมาณของ Pi ที่เกิดจากการสลายตัวของ ATP (Weinbach, 1956)

ในการวิจัยนี้จะเลือกใช้วิธีวัดปริมาณ Pi ที่เกิดจากการสลายตัวของ ATP ในการวัด ATPase activity ของไมโทคอนเดรีย โดยมีขั้นตอนและหลักการที่สำคัญดังนี้คือ

**ขั้นตอนที่ 1** เป็นการ incubate ไมโทคอนเดรีย ให้ทำปฏิกิริยากับสารต่าง ๆ ที่ต้องการศึกษาใน reaction mixture ที่เหมาะสม เมื่อครบเวลาที่กำหนดไว้ทำการหยุดปฏิกิริยาทันทีโดยการดูด reaction mixture ใส่ลงใน centrifuge tube ที่มี 20% นน. / ปริมาตรของ trichloroacetic acid จำนวน 1 มล. อยู่ก่อนแล้วเขย่าให้เข้ากัน และนำไปแช่ในน้ำแข็งทันที

**ขั้นตอนที่ 2** เป็นการวิเคราะห์หาปริมาณ Pi ที่เกิดขึ้น จากที่ได้ในขั้นตอนที่ 1 ในการวิจัยนี้ใช้วิธีของ Fiske and Subbarow (1925) ซึ่งเป็นวิธีวัดความเข้มของสีที่เกิดขึ้นของสารประกอบเชิงซ้อนจากปฏิกิริยารีดักชันของ phosphomolybdate complex กับ Fiske Subbarow reducing agent (ประกอบด้วย 15% sodium bisulfite 97.5 มล. 20% sodium sulfite 2.5 มล. และ 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid 0.25 กรัม) เมื่อปฏิกิริยาดำเนินไปครบตามเวลาที่กำหนดแล้ว นำสารละลายซึ่งเกิดเป็นสีน้ำเงินไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) ที่ความยาวคลื่น 650 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer (Ultrospec II) โดยใช้น้ำกลั่นที่

มีปริมาตรเท่า sample เป็น blank แล้วนำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปเทียบหาปริมาณ Pi จากกราฟมาตรฐานของ Pi ซึ่งมีช่วงความเข้มข้นต่าง ๆ ครอบคลุมค่าของ sample

วิธีการหา ATP ase activity ของไมโทคอนเดรีย มีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1. เติม incubation medium ปริมาตร 2.63 มล. ลงในภาชนะทรงสูงเล็ก ๆ ที่ส่วนล่าง  
 อยู่ใน water bath ซึ่งจะปรับอุณหภูมิของการทดลองให้คงที่ที่  $37^{\circ}\text{C}$  ส่วนล่างของภาชนะทรง  
 สูงจะมี magnetic stirrer คอยหมุนกวนส่วนประกอบของปฏิกิริยาให้เข้ากันอยู่ตลอดเวลา
2. เติม mitochondrial suspension 200 มล.
3. เติมตัวยาที่ต้องการทดสอบลงไป ทั้งไว้ 1 นาที (ถ้าเป็นการทดลองที่ใช้เป็น control  
 อาจจะเติม solvent ที่ใช้ละลายตัวยาในปริมาตรที่เท่ากัน หรืออาจจะข้ามไปทำข้อ 4 เลย)
4. เติม 0.1 M ATP 150 มล. ปลอ่ยให้ทำปฏิกิริยานาน 10 นาที
5. ตูด reaction mixture มาเป็น sample ปริมาตร 1 มล. แล้วใส่ลงใน  
 centrifuge tube ที่มี 20 % นน./ปริมาตรของ trichloroacetic acid 1 มล. อยู่ก่อน แล้วเขย่าให้เข้า  
 กันแล้วนำหลอดไปแช่ในน้ำแข็งทันที
6. นำไป centrifuge ที่ 4,000 rpm นาน 10 นาที เพื่อตกตะกอนโปรตีน
7. ตูดส่วน supernatant มา 1 มล. (ถ้าเป็น blank ใช้น้ำกลั่น 1 มล.แทน ถ้าจะทำ  
 standard curve ของ Pi ใช้ 1 มล. ของ  $\text{K}_2\text{HPO}_4$  ที่ความเข้มข้น 0.1, 0.25, 0.50, 1.0, 1.5,  
 2.0, และ 3.0 mM แทน) แล้วใส่ลงในหลอดทดลองที่มี 0.2 M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  5 มล. อยู่ก่อนแล้ว เขย่า  
 ให้เข้ากัน
8. เติม 2.5 % นน./ปริมาตร ammonium molybdate 0.8 มล.
9. เติม Fiske Subbarow reducing agent 0.4 มล. เขย่าให้เข้ากันดี แล้วตั้งไว้ให้เกิด  
 ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิห้องนาน 10 นาที
10. นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้จาก sample คำนวณหาปริมาณ Pi จาก standard  
 curve ของ Pi แล้วคูณด้วย dilution factor (ในที่นี้คือ  $3 \times 2 = 6$ ) จะได้เป็นค่าปริมาณ Pi ที่เกิด  
 ขึ้นตามที่ต้องการ

(หมายเหตุ : ในการเตรียม Fiske Subbarow reducing agent จะมีบางส่วนของ 1-  
 amino-2-naphthol-4-sulfonic acid ละลายไม่หมด ให้กรองออก โดยใช้กระดาษกรองและเก็บ  
 สารละลาย Fiske Subbarow reducing agent ในขวดสีชา เก็บไว้ใช้ไม่เกิน 1 เดือน)

## 7. การหาปริมาณโปรตีนของไมโทคอนเดรีย

ความเข้มข้นหรือปริมาณไมโทคอนเดรียที่อยู่ใน mitochondrial suspension ที่เตรียมได้จากตับของหนูขาวสำหรับใช้ในการทดลองในแต่ละครั้งจะมีปริมาณไม่เท่ากัน ซึ่งจะมีผลต่อการเปรียบเทียบอัตราการใช้ออกซิเจนของไมโทคอนเดรียในระยะต่างๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องหาความเข้มข้นของไมโทคอนเดรียที่ใช้ในการทดลองแต่ละครั้ง โดยการวัดปริมาณโปรตีนของ mitochondrial suspension เพื่อนำมาเป็นมาตรฐานในการเปรียบเทียบผลที่ได้

การหาปริมาณโปรตีนของไมโทคอนเดรียในการวิจัยนี้ ใช้วิธีของ Lowry และคณะ (1951) ซึ่งดัดแปลงเพิ่มเติมโดย Miller (1959) เป็นการหาปริมาณโปรตีนโดยการเกิดสี เมื่อโปรตีนทำปฏิกิริยากับ copper sulfate ในสารละลายต่างจะเกิดเป็น co-ordinated complex ของ copper กับอะตอมของไนโตรเจนใน peptide chain เกิดเป็นสีน้ำเงิน นำสารละลายสีน้ำเงินที่ได้ไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร ด้วยเครื่อง spectrophotometer (Ultrospec II) โดยใช้น้ำกลั่นที่มีปริมาตรเท่ากับ sample เป็น blank นำค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไปเทียบหาปริมาณโปรตีนจาก standard curve ซึ่งใช้ bovine serum albumin ในช่วงความเข้มข้นที่ครอบคลุมค่าของ sample เป็นตัวมาตรฐาน

วิธีการหาปริมาณโปรตีนของไมโทคอนเดรีย มีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1. เจือจาง mitochondrial suspension 10 มล. ด้วยน้ำกลั่น 3 มล. (1:300) จะได้สารละลาย A
2. ใส่อัตราละลาย A ปริมาตร 1 มล. ใส่ในหลอดทดลอง เติม alkaline copper reagent 1 มล. (กรณีเป็น blank จะใช้น้ำ 1 มล. ส่วนกรณีที่ทำ standard curve จะใช้ 1 มล. ของ bovine serum albumin ที่มีความเข้มข้น 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 มก. /มล. แทนสารละลาย A) เขย่าให้เข้ากัน ปล่อยให้ทำปฏิกิริยา 10 นาที
3. เติม Folin-Phenol reagent (dilution 1:10) 3 มล. เขย่าให้เข้ากัน
4. นำไปแช่ใน water bath ที่มีอุณหภูมิ 50 °C เป็นเวลานาน 10 นาที
5. ตั้งทิ้งไว้ให้เย็นที่อุณหภูมิห้อง
6. นำไปวัดค่าการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 540 นาโนเมตร
7. นำค่าการดูดกลืนแสงที่วัดได้ไปเทียบหาปริมาณโปรตีนจาก standard curve แล้วคูณด้วย dilution factor (ในที่นี้คือ 3 x 100) จะได้ค่าความเข้มข้นและปริมาณโปรตีนของไมโทคอนเดรีย หน่วยเป็น มก. /มล.

### การเตรียมสารละลายที่ใช้

- Alkaline copper reagent เป็นสารละลายที่ประกอบด้วย 1 ส่วนของ 0.5 %  $\text{CuSO}_4$  ที่ละลายอยู่ใน 1% (นน. /ปริมาตร) ของ potassium tartrate และ 10 ส่วนของ 10 %  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  ที่ละลายอยู่ใน 0.5 M NaOH

- Folin - Phenol reagent (1:10) เตรียมได้จากการเจือจาง concentrated Folin-Ciocalteu's Phenol reagent ด้วยน้ำกลั่นในอัตราส่วน 1:10 (ปริมาตร/ปริมาตร) และเตรียมใช้ทันที

## 8. การเตรียมสารละลายสำหรับการทดลองและแหล่งที่มาของสารเคมี

ในการเตรียมสารเคมี และตัวยาต่างๆ จะใช้ตัวทำละลายเป็น น้ำกลั่น 3 ครั้งส่วนสารเคมีที่ละลายได้น้อยหรือไม่ละลายในน้ำ จะใช้ absolute ethanol หรือ dimethylsulfoxide (DMSO) เป็นตัวทำละลายแทน และในกรณีที่ต้องปรับ pH ของสารละลายให้ได้ตามต้องการจะใช้สารละลายของ KOH และ HCl ที่ความเข้มข้นต่างๆ เป็นหลัก

### 8.1 การเตรียมสารละลายที่ใช้ในการทดลอง

ความเข้มข้นและขนาดที่ใช้บ่อยๆ ของสารเคมีที่ละลายได้ในน้ำกลั่น ได้แก่

1 M glutamate + 1 M malate (pH 7.2) ขนาด 10 มล., 1 M succinate (pH 7.2) ขนาด 10 มล., 0.8 M ascorbate + 0.2 M TMPD (pH 7.2) ขนาด 5 มล., 0.2 M NADH ใน 1 %  $\text{NaHCO}_3$  ขนาด 10 มล., 0.3 M ADP + 0.6 M Pi ขนาด 2 มล., 0.05 M DNP ขนาด 2-4 มล., 0.1 M ATP (pH 7.2) ขนาด 150 มล., 0.1 M tyramine ขนาด 2 มล., 0.1 M pargyline ขนาด 1 มล., 10 มก./มล., atractyloside ขนาด 10 มล., 0.1 M DTNB ขนาด 2-3 มล., 1 M DTT ขนาด 2-3 มล., bovine serum albumin 250 มก./มล. ขนาด 20-120 มล., 0.001 และ 0.25 M sucrose, 1 mM EGTA (pH 7.2) , 1 M HEPES buffer, 1 M  $\text{MgCl}_2$ , 2.3 M KCl, 0.025 M potassium phosphate ( $\text{KH}_2\text{PO}_4$ ), 0.2 M  $\text{H}_2\text{SO}_4$  ขนาด 5 มล.

ความเข้มข้นและขนาดที่ใช้บ่อยๆ ของสารเคมีที่ละลายใน absolute ethanol ได้แก่ 5 มก./มล. oligomycin ขนาด 2 มล.

ความเข้มข้นและขนาดที่ใช้บ่อยๆ ของสารเคมีที่ละลายใน DMSO ได้แก่ 8 มก. /มล. 22 ไฮดรอกซีทีงจีโนน ที่สกัดจากแฮนคอค่าใหญ่ ขนาด 1-10 มล.

## 8.2 แหล่งที่มาของสารเคมีที่ใช้ในการวิจัย

สาร 22-ไฮดรอกซีทีงจินอน ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก รศ. ดร. รพีพล ภิโวภาท ภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สารเคมีจากบริษัท Sigma chemical คือ

L-glutamic acid, malic acid, succinic Acid, ascorbic acid, TMPD, ADP, ATP, DNP, magnesium chloride, potassium chloride, HEPES buffer, EGTA, oligomycin, potassium dihydrogen phosphate, dipotassium hydrogen phosphate, tyramine, pargyline, DTT, DTNB, atractyloside, bovine serum albumin, DMSO, sodium sulfite, sodium bisulfite, ammonium molybdate, 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, cupric sulfate, sodium hydroxide, potassium hydroxide, Folin & Ciocalteu's Phenol reagent, sodium carbonate, potassium tartrate, sucrose, rotenone

สารเคมีจากบริษัท E.Merck.Darmstadt คือ sulfuric acid, hydrochloric acid, absolute ethanol

## 9. การแสดงผลการทดลองและการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ



### 9.1 Oxygraph tracings

เป็น oxygraph tracings ที่ได้จากการทดลอง แสดงอัตราการใช้ออกซิเจนในระยะต่าง ๆ ด้วยตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บ ซึ่งกำกับแต่ละระยะของ oxygraph tracing มีหน่วยเป็น นนอ. ออกซิเจน /มล. /นาที

### 9.2 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

การวิจัยนี้ใช้สถิติชนิด two-tailed unpaired student's t-test ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกลุ่มควบคุม และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้เป็นกลุ่มทดลอง